


ERE**Регулятор давления (для сброса избыточного давления)****Описание**

- Предназначен для контроля давления в пневмосистеме;
- Клапан закрыт при меньшем значении установленного давления и открывается при его превышении;
- Давление, превышающее заданное, сбрасывается в атмосферу, что позволяет поддерживать давление в системе
- Не допускается использование регулятора в качестве предохранительного клапана


Система обозначений

Пример заказа: Регулятор давления серии ERE, типоразмер 1000, пневматическое присоединение G1/8


Код заказа: **ERE1000-01**

Технические характеристики

Основные характеристики		ERE1000
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Максимальное рабочее давление, МПа		1,0
Диапазон регулирования давления, Мпа		0,05 ... 0,69
Испытательное давление, МПа		1,5
Рабочая температура, °C		-5 ... +60 (без замерзания)
Монтажная скоба		В комплекте
Вес, г		120

Расходные характеристики

Основные размеры



4

ERE

Пример применения

